外部機器に録画予約する

録画予約をする前に

- ●本機と外部機器を接続するにはIrシステムなどの接続方法があります。 ハイビジョン放送の録画は本機のハードディスクへの録画をおすすめします。それ以外の方法では、従来の地上アナログ放送と同等の画質になります。
- 有料番組(*に*) 15ページ)の番組予約が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されますので、十分にご注意ください。
- ダビング10の運用は、すべてのデジタル放送と番組がダビング10に対応しているわけではありません。また、デジタル録画機器により、録画、複製、移動ができないことがあります。 (2010年3月現在)

Irシステムで外部機器を接続したとき

本機と外部機器をIrシステムで接続した場合、「連動予約」と「タイマー予約」の2通りの予約のしかたがあります。(詳細はで39、40、83ページ)

	外部機器への録画情報	番組の放送時間が 変更になったとき	録画機器側の設定
連動予約	番組が放送開始するとき に本機から外部機器へ録 画情報を送る	変更時間に合わせて録画	あらかじめ設定が必要
タイマー予約	予約設定した時点で本機 から外部機器へ録画情報 を送る	変更前の時間で録画 (予約時に録画情報を受け ているため、予約時以降の 変更はできません。)	設定は不要

録画モードについて

- 緑画機器の取扱説明書をご覧のうえ、緑画機器で対応している緑画モードを設定してください。
- ■「機器側設定」を選んだときは、緑画機器で設定してください。
- HDD録画での録画モード表示について 予約設定画面で録画モード選択時に表示されるDRとは、ダイレクトレコーディングの意味でデジタル放送をデジタル信号のままHDDに録画します。

お知らせ

- 外部録画機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 確認画面(またはエラー画面)が出た場合には、表示内容を確認し操作してください。

Irシステム

■ 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。

Irシステムで接続した外部機器に録画する

機器の接続と 設定が必要です



〈本機側の操作など〉

番 組 の 予約操作

下記の手順に従って操作を行う

〈録画機器側の操作など〉

- 予約実行開始の3分前までに…
- ●テープやディスクを入れる ●本機から接続した外部入力に切り換える
- ●録画モードを設定する
- ●録画可能状態であることを確認し、 リモコンで電源を切る

電源が入り、録画が実行される

(終了時刻に電源が切れる)

(切らないと、録画開始できません)

予約時刻になると

●Irで電源「入/切」と録画開始信号 が送られる

(終了時刻に停止信号が送られる)

- ●予約した番組の映像と音声が出 カされる
- ●連動予約はパナソニック、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、 NECのビデオデッキおよびパナソニック、パイオニア、三菱のDVDレコーダーとパナソ ニックのブルーレイレコーダーのみ使用できます。※一部、使用できない商品もあります。
- 1 番組表 を押す
- ▼▲◀▶で録画したい番組を選び、
 - 健康を押す
- 3 ◀▶で「番組予約」を選び、 を押す
- 4 ▼▲で「詳細設定」を選び、徳 を押す
- **5** ▼▲で「予約方式」を選び、▶で 「録画」を選ぶ



▼▲で項目を選び、◀▶で設定する



時間指定など詳細な予約設定をする ことができます。(27、30ページ)

▲▼で「予約を登録する」を選び、

🌽 磨 を押す

これで、**予約完了**です。

- ●ブルーレイ/DVDレコーダーで複数の録画予約を行う場合、番組の間隔が1分未満のときは、1つの番組として録画されることがあります。
- 録画機器側でも準備操作が必要です。

38